

IMPRESSA Xs9 Classic

Sostituzione del filtro

Materiale necessario:
Cartuccia filtro CLARIS White
 Confezione da 4 (Art. 62911)



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Il manuale di istruzioni della IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch e Xs9 One Touch Classic». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Condizione preliminare:






SCEGLIERE PRODOTTO /
 CAMBIARE FILTRO



DURATA CA. 2 MIN /
 INIZIARE SI



CAMBIARE FILTRO /
 PREMERE MANUTENZ.



FILTRO SCIACQ.
 SCEGLIERE PRODOTTO