

IMPRESSA Xs9 Classic

Limpar o aparelho

Duração aproximada 20 min.

Material necessário:

pastilha de limpeza de 2 fases

Caixa de 25 unidades (Art. 62535)

Embalagem de 3 unidades (Art. 62715)




Este manual breve não substitui o "Manual de instruções IMPRESSA Xs9 Classic". Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.



Pré-requisito: **ESCOLHA PRODUTO / LIMPAR MÁQUINA**




DURACAO 20 MIN. / INICIAR SIM




ESVAZIAR BANDEJA






PRESSIONAR CONSERVAR



LIMPAR TABLETTE EINWERFEN / PRESSIONAR CONSERVAR



LIMPAR ESVAZIAR BANDEJA



ESCOLHA PRODUTO